


FOストッパー

●FOハンガー、シングルアームハンガーの抜け落ち防止パーツです。


材 質: ステンレスばね材 (カラーワイヤ黒Φ1.0)

LFOS-16 (19Φ,19□対応)	¥	600
LFOS-19 (22Φ,22□対応)	¥	600
LFOS-22 (25Φ,25□対応)	¥	600



FOストッパーを図の位置へ奥まで挿入し、固定してください。
その後フェイスアウトをラインベースに差し込んでください。

木棚のインローブラケットとしての使用方法



安定荷重とは

ラインブラケットの初期設定角度が2度で設定されており、
測量対象ブラケットの中心に荷重をかけ、角度が壁面に対して水平になった時点での重量を『安定荷重』としております。

